

CHRYSO®Plast XP

Vattenreducerande plasticerare

**BESKRIVNING**

CHRYSO®Plast XP är en ny generation plasticerare. Dess molykära struktur har utformats speciellt för att ge den exceptionella egenskaper när den används i torr betong eller i betong med mycket låg arbetsbarhet (VLW). Genom sin placitiserande och dispergerande förmåga förbättrar CHRYSO®Plast XP kompakteringen och därmed ökar packningsförmågan i betongen. Betongen får då en tätare struktur och därmed även reducerar den kapillära absorptionen.

CHRYSO®Plast XP ökar produktionshastigheten vid tillverkning av produkter med VLW-betong (exvis marksten). Efter direktavformning visar betong med CHRYSO®Plast XP en sluten ytfinish med våt-aspekt och utan att ytan slits av. CHRYSO®Plast XP har ett brett doseingsspektra vilket underlättar användningen i olika typer av betong.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Alla cement typer
- Kantelement
- Rör
- Plattor
- Block
- Alla typer av omedelbara formsläppande element
- Håldäcks plattor

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Brun
Hållbarhet	9 månader

SPECIFIKATIONER

Halogen Dry Extract	31,50 % ± 1,10
Kloridinnehåll	≤ 0,100 %
Natriumekvivalent	≤ 2,00 %
Densitet	1,050 ± 0,020
pH	7,50 ± 1,00
Dry extract (EN 480-8)	31,50 % ± 1,100

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

- Denna produkt uppfyller CE-märkningen. Lämplig deklaration finns på vår webbplats.
- Denna produkt överensstämmer med NF 085-certifieringen, vilka tekniska specifikationer är de som tillämpas i den icke-harmoniserade delen av NF EN 934-2.
- Denna produkt överensstämmer med ASTM C 494 – Typ A.

ANVÄNDNINGSMETOD

- En dos från 0,4 % till 0,7 % av produkten av cementvikten används vanligtvis.
- Denna produkt är helt blandbar i vatten.
- Denna produkt måste tillsättas i blandaren med blandningsvattnet.
- Den optimala doseringen av denna produkt kan endast fastställas efter tester, med hänsyn tagen till de reologiska egenskaperna och de erforderliga mekaniska egenskaperna hos betongen.

Dosering:

0.25 à 1.5 kg pour 100 kg de ciment.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Skydda mot frost.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.