

Chryso® Dem Clarol W31 (ex Cire E-31)

Formsläppmedel

BESKRIVNING

Chryso® Dem Clarol W31 är ett flytande vax avsett att ge arkitektoniska betongytor mycket hög kvalitet, framför allt på element som tillverkas av vit eller grå betong. Produkten kan även med fördel användas till all SKB-betong.

Efter torkning bildar Chryso® Dem Clarol W31 en tunn vaxfilm på gjutformens yta vilken ger en jämn, glasaktig, porfri och perfekt betongyta som är fri från färgskiftningar.

FÖRDELAR

- Lätt formsläpp
- Utmärkt finish på grå och vit betong
- Behöver inte efterbehandlas
- Snabbtorkande

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN


- Fördröjd avformning av betong för byggarbetsplatser och prefabricerade konstruktioner.
- Lämplig för underlag av metall och trä.
- För betong som inte härddas med värme.
- Arkitektonisk betong.

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Gul
Densitet	0,830 ± 0,020
Freezing Point	< -25 °C
Flash Point	42 °C

ANVÄNDNINGSMETOD

- Produkten måste appliceras jämnt, helst genom sprayning, utan under- eller överdosering. Appliceringen har en direkt inverkan på ytfinishen.
- Eftersom produkten är mycket brandfarlig är det förbjudet att använda sprutor med förbränningsmotor. – Efter applicering behöver produkten cirka 15 minuter för att avdunsta, beroende på omgivningstemperaturen, innan betong eller murbruk läggs på.
- Rekommenderat spruttryck: 3 till 4 bar.



Utrustning :

Plattstrålemunstycke – vinkel 80° till 110° – dimension 0067 till 01. Valet av munstyckestyp bör anpassas till formens utformning och temperaturförhållanden.

Förbrukning :

Förbrukningen av denna produkt beror på underlagets typ och appliceringsmetoden. Som riktvärde ligger förbrukningen på ett icke-absorberande underlag vanligtvis runt 30 m²/l.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Produkten försämras inte med tiden om den förvaras i den ursprungliga, oöppnade förpackningen och under de förvaringsförhållanden som anges i detta datablad. Om produkten fryser återfår den sina egenskaper. Efter upptining krävs noggrann omrörning tills produkten åter är helt homogen. Hållbarhetstid: 24 månader.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.